

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

FORD CUSTOM TOURNEO / TRANSIT L1-H1 2012 -->



TEILE LISTE



ALUMINIUM DACHRELING



VORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



M 8 x 20 SCHRAUBEN 4 X



M 8 x 55 SCHRAUBEN 2 X



M 8 x FEDERRINGE 2 X



UNTERLEGSCHLEIBEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 2 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X



SCHRITT 1 Nehmen Sie die Plastikschrauben der Befestigungspunkte an der Front & Mittelteil und Hinten des Daches ab (dargestellte Punkte)



SCHRITT 2 Setzen Sie die Dachreling mit den Gummimatten auf das Dach ihres Fahrzeugs.



SCHRITT 3 Schrauben Sie die Dachreling mit den mitgelieferten Schrauben an den vorhandene Befestigungspunkten fest.



SCHRITT 4 Schließen Sie die Schraubenvertiefungen nach der fertigen Montage, mit den Dichtungskappen zu.

