

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

CITROËN JUMPY 2007-->



TEILELISTE



ALUMINIUM DACHRELING



VORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



M 6 x 20 SCHRAUBEN 4 X



M 6 x 55 SCHRAUBEN 2 X



M 6 x SPEZIALMUTTER 6 X



UNTERLEGSCHIEBEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 2 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X



SCHRITT 1 Die Spezialmutter an der Front & Mittelteil und hinten des Daches ansetzen (dargestellte Punkte).



SCHRITT 2 Setzen Sie die Gummimatten auf das Dach ihres Fahrzeugs.



SCHRITT 2 Setzen Sie die Dachreling auf die Gummimatten auf das Dach ihres Fahrzeugs.



SCHRITT 3 Schrauben Sie die Dachreling mit den mitgelieferten Schrauben an den vorhandene Befestigungspunkten fest.



SCHRITT 4 Schließen Sie die Schraubenvertiefungen nach der fertigen Montage, mit den Dichtungskappen zu.

