

# Germansell

*Car Style*

## MONTAGEANLEITUNG

Dachreling

VW AMAROK ab Baujahr 2010



2 x Dachrelinge für rechts und links

## TEILELISTE

<p>Dichtungsmatten</p>  <p>Vorne rechts</p>	 <p>Vorne links</p>	 <p>Hinten rechts</p>	 <p>Hinten links</p>
 <p>4 x Mittlere Kappen</p>	 <p>4 x Unterlegscheiben</p>	 <p>4 x M6 (65mm Schrauben)</p>	 <p>4 x Dichtungskappen (vorne /hinten)</p>



1) Nehmen Sie wie im Bild dargestellt die Kappen ab.



2) Drehen Sie nun die Schrauben raus.



3) Benutzen Sie das gelieferte Silikon um die Löcher vor dem verschrauben etwas zu füllen.



4) Markieren Sie an der Plastikkappe die Bohrungsstelle, damit die M65 Schraube durchgeht. Benutzen Sie dafür erst den kleinen 3mm Bohrer dannach den 8mm Bohrer.



5) Setzen Sie nun die Plastikkappen wieder drauf.



6) So müsste es aussehen und wäre damit zur Montage bereit.



7) Setzen Sie nun die Dachrelinge mit den Gummimatten auf das Fahrzeug.



8) Setzen Sie wie im Bild die M65 Schrauben ein.



9) Nun nach der Reihenfolge die Schrauben einschrauben (max. 8,5 newton) oder mit der Hand festziehen.



10) Als letztes die Plastikkappen wieder aufsetzen. Die maximale Traglast der Dachrelinge beträgt 75 Kg.