

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG ALUMINIUM DACHRELING

VW CADDY 2004-->



TEILE LISTE



ALUMINIUM DACHRELING



FORDERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



MITTLERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



HINTERE DICHTUNGSGUMMIS 2 X



UNTERLEGSCHIEBEN 6 X



M 8 x 55 SCHRAUBEN 2 X



M 8 x 30 SCHRAUBEN 4 X



UNTERLEGSCHIEBEN 4 X



DICHTUNGSKAPPEN 2 X



DICHTUNGSKAPPEN 4 X

SCHRITT 1 Die Gummimatten an den Befestigungspunkten auf der Dachreling ansetzen.



Bei den Bau Jahren 2004 bis 2010 wird nur vorne und Mitte befestigt, für die Befestigung hinten ist kein Bohrung vorhanden. Der hintere Fuß liegt nur auf dem Dach auf, durch den Bogen wird der hintere Fuß auf dem Dach aufgepresst.

Ab dem Bau Jahr 2011 ist auch hinten eine Bohrung vorhanden. In diesem Fall werden alle drei Punkte befestigt.

SCHRITT 2 Nehmen Sie die Plastikschrauben der Befestigungspunkte des Daches ab (dargestellte Punkte). Die Plastik Unterlegscheiben in Die Fertiefungen auf dem Dach Ansetzen.



SCHRITT 4 Setzen sie die Dachreling mit den Gummimatten auf das Dach ihres Fahrzeugs.



SCHRITT 5 Schrauben Sie die Dachreling mit den mitgelieferten Schrauben an den vorhandene Befestigungspunkten fest.



SCHRITT 6 Nach der fertigen Montage die Dichtungskappen aufsetzen.

