

Germansell

Car Style

MONTAGEANLEITUNG SEITLICHE TRITTBRETTER


BMW X4 ab Baujahr 2014-->




Unter der Trittbrettleiste befinden sich die Befestigungsschrauben M8 Schrauben (4X) M8 Muttern (4X) Unterlegscheiben (4X)

TEILELISTE


<p>①</p>  <p>Vorne Links 1X</p>	<p>②</p>  <p>Vorne Rechts 1X</p>	<p>③</p>  <p>Hinten Links 1X</p>	<p>④</p>  <p>Hinten Rechts 1X</p>
<p>⑤</p>  <p>Spezial Halterung M 10 4X</p>	<p>⑤</p>  <p>M 10 Mutter 4X</p>	<p>⑤</p>  <p>Unterlegscheibe 4X</p>	
<p>⑦</p>  <p>M 8 Schrauben 8X</p>	<p>⑦</p>  <p>Unterlegscheibe 8X</p>	<p>⑦</p>  <p>M 8 Mutter 8X</p>	




Als Erstes die Halterungen an die Trittleisten montieren.
Die Schrauben so weit anziehen, dass man die Trittbretter noch genau ausrichten kann.



Um die Halterung zu Befestigen müssen Sie vorher die Abdeckung entfernen. (S. Bild 1 und Bild 2)



Der Befestigungspunkt für Hinten rechts wird auf dem Bild 3 dargestellt.
Die Spezialschraube mit der Nr.5 wird am Fahrzeug in die auf Bild 4 dargestellte Position eingesetzt.
Für Hinten benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 3 und 4.
Für Vorne benutzen Sie die Halterung mit der Nr. 1 und 2.



Für Hinten rechts wie auf dem Bild 6 dargestellt 45mm von dem Schmutzfänger abschneiden.



Die Halterung wird am Fahrzeug in die auf Bild 7 und Bild 8 dargestellte Position eingesetzt und verschraubt.
Nachdem alle Halterungen angeschraubt sind und Sie die Feinjustage vorgenommen haben,
ziehen Sie alle Schrauben zur erst am Fahrzeug und danach an den Trittleisten fest.