

Montageanleitung für Trittbretter Renault Koleos ab Baujahr 2016 Nissan X-Trail ab Baujahr 2014



Teileliste / parts list



2 x Trittbretter



1 x Halterung vorne rechts



1 x Halterung vorne links



1 x Halterung hinten rechts



1 x Halterung hinten links



4 x 6mm L-Schraube



2 x 8mm L-Schraube



8 x 8mm Schrauben



2 x 12mm Spezialschraube
für die hintere Halterung

Info: Gegebenenfalls muss der Unterfahrschutz bei diversen Fahrzeugen angepasst werden.



1) Entfernen Sie als erstes vorne unterhalb des Fahrzeugs die zwei dargestellten 8mm Schrauben.



2) Schrauben Sie als nächstes die dargestellte Schraube ab.



3) Im Anschluss entfernen Sie die Plastik-
kappe unter der Abdeckung die mit dem
Pfeil gekennzeichnet ist.



4) Platzieren Sie nun dort wo Sie die Plastik-
kappe entnommen haben, die L-Schraube
(6mm) wie im Bild dargestellt.



5) So wie dargestellt müsste es dann ausse-
hen.



6) Benutzen Sie nun die zuvor abgeschraub-
ten 8mm Schrauben um die vordere Halte-
rung zu befestigen.



7) Platzieren Sie nun die L-Schraube (8mm)
wie dargestellt.



8) Dann nehmen Sie die spezielle 12 mm
Schraube in U-Form wie dargestellt.



9) So wie dargestellt müsste es aussehen.
Anschließend können Sie die hintere Halte-
rung anbringen.



10) Damit die vordere Halterung sicher hält,
bringen Sie die kurze Metallplatte an den
markierten Stellen an.



11) Platzieren Sie nach dem Sie die Halte-
rungen angebracht haben die Trittbretter auf
diesen .



12) Ziehen Sie erst am Ende alle Schrauben
nach der Justierung fest.