Montageanleitung

für Trittbretter

Assembly instructions of Sidesteps



Teileliste Part List



1x Vorne Rechts 1x Front Right



1x Vorne Links 1x Front Left



1x Hinten Links 1x Back Left



1x Hinten Rechts 1x Back Right



2x M12 L Schrauben 2x M12 L Screws



4x Schrauben 4x Screws



2x M12 Unterlegscheiben 2x M12 Washers



8x M10 Schrauben 8x M10 Screws

Seite 1 von 2

Stand 11.2020

Service-Hotline: 0421 - 338 40 60 service@germansell.de

www.germansell.de





Entfernen Sie den Unterfahrschutz Remove the underrun protection



Entfernen Sie den Unterfahrschutz Remove the underrun protection



Entfernen Sie die Kappe Remove the cap



Setzen Sie die M12 L Schraube ein Install the M12 L Screw



Setzen Sie die M10 L Schraube ein Install the M10 L Screw



Befestigen Sie den Halter Attach the holder



Entfernen Sie Schraube 4 und Setzen die M10 L Schraube ein (3) Remove screw 4 and insert the M10 L screw (3)



Nehmen Sie zu Schraube 4 die Unterlegscheibe und Befestigen den Halter Take the washer to screw 4 and attach the holder



Setzen Sie die Schrauben ein Install the screws



Montieren Sie das Trittbrett Assemble the footboard



Schneiden Sie den Unterfahrschutz an der Markierten stelle aus und Montieren diesen wieder







Seite 2 von 2

